

Produktinformation

ASiRAL Oxipress A flüssig

- Art des Produktes:** flüssiges, hochalkalisches Reinigungsmittel
- Aufbau:** Ätzalkalien, Stabilisatoren
- Einsatzbereich:** Reinigung von Behältern, Tanks, Erhitzern, Leitungen
- Wirkung:** ASiRAL Oxipress A flüssig ist ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel mit guter Eiweißlösung und Wasserhärtestabilisierung. Durch seine hohe Alkalikonzentration ist ein besonders wirtschaftlicher Einsatz möglich.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 1 - 2 %
- Einsatztemperatur:** kalt - 90 °C
- Technische Daten:**
- | | | | |
|----------------------------|------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%): | 8,06 | <i>Dichte</i> (Konz.): | 1,34 |
| <i>m</i> -Wert (1%): | 8,11 | <i>pH</i> -Wert (1%): | >13 |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 17,5 | | |
- Schaumverhalten:** nicht schäumend, enthält keinen Entschäumer
- Dosierung:** mit Dosierpumpe oder manuell
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des p-Wertes
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** stabil von +5 bis +50 °C
- Korrosionsverhalten:** Kein Angriff auf Edelstahl und Gummi. Greift Aluminium und Buntmetalle an.
- Sonstiges:** unbegrenzt lagerfähig
- Sicherheitsdaten:**
- | | |
|----------------|--|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| P260 | Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. |
| P280 | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
| P301+P330+P331 | Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. |
| P303+P361+P353 | Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |

28. Jul. 15

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Oxipress A flüssig

- | | |
|----------------|---|
| P304+P340 | Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. |
| P305+P351+P338 | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen |
| P308+P313 | Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P363 | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. |

28. Jul. 15



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.